



Pflegeplan für den

**CITROËN**

Personenwagen mit Frontantrieb Typ 11 und 15/6



Vor Absdmieren Drucksdmierköpfe reinigen — defekte Nippel ersetzen

Täglich	Mit Mobiloel A oder AF im Sommer Mobiloel Arctic i.Wi.	Motor Ölstand prüfen und bei Bedarf bis zur oberen Marke am Meßstab nachfüllen	Während der Einlaufzeit des neuen Motors nur Mobiloel Arctic verwenden	
Alle 1000 km	Mit Mobiloel CW .... für Typ 11 L und 11 N Mobiloel GX 90 .... für Typ 15/6	1 Motor Ölstand prüfen und bei Bedarf bis zur oberen Marke am Meßstab nachfüllen	2 Getriebe u. Differential Ölstand prüfen und bei Bedarf ergänzen	
	Mobilcompound Nr. 2 mit Hochdruckpresse einpressen	3 Kugellagene der Schwingarme 2 Schmierstellen rechts 2 Schmierstellen links	4 Kugellagene des Lenkgestänges 1 Schmierstelle rechts 1 Schmierstelle links	
		6 Nuten der Spicer-Kardangelenke 1 Schmierstelle rechts 1 Schmierstelle links	7 Antriebswelle für Lichtmaschine u. Ventilator 1 Schmierstelle	
		9 Gelenkbolzen des Vorderachsrechtecks (Obere Schwingarm-Wellen) 2 Schmierstellen rechts und 2 Schmierstellen links	10 Ventilatorlager 1 Schmierstelle	
	Mit Mobilcompound Nr. 5	11 Wasserpumpenwelle 1 Schmierstelle	12 Kupplungs-Drucklager 1 Schmierstelle (Ohlnippel) mit einigen Tropfen Motorenöl absdmieren	
	Mit Motorenöl	15 Lockheed-Bremsölbehälter nachfüllen	13 Gelenke des Getriebe-Gestänges 8 Schmierstellen mit einigen Tropfen Motorenöl absdmieren	
	Mit ATE Bremsflüssigkeit	1 Motor Ölfüllung erneuern, Öl warm ablassen, Gehäuse durchspülen und laut Füllmengenverzeichniss neu auffüllen	14 Türen-, Koffer- und Motoren-Hauben-Scharniere sowie alle Hebel, Gelenke und Zugkabel mit einigen Tropfen Öl absdmieren	
	Alle 3000 km	Mit Mobiloel A oder AF im Sommer Mobiloel Arctic i.Wi.	1 Motor Ölfüllung erneuern, Öl warm ablassen, Gehäuse durchspülen und laut Füllmengenverzeichniss neu auffüllen	Vor Ölerneuerung Gehäuse zunächst mit Vacuum Spülex durchspülen
		Mit Motorenöl	16 Lichtmaschinenlager bei Typ 11 L und 11 N 1 bzw. 2 Schmierstellen (Ohlnippel) mit 2 Tropfen Motorenöl absdmieren	18 Zündverteiler mit 2 Tropfen Motorenöl sdmieren
Alle 6000 km	Mit Mobiloel CW .... für Typ 11 L und 11 N Mobiloel GX 90 .... für Typ 15/6	Kupplungsseil sdmieren	Vor Ölerneuerung Gehäuse zunächst mit Vacuum Spülex durchspülen	
	Mit Mobilcompound Nr. 2	20 Zahnstangen-Lenkgehäuse sdmieren	19 Luftfilter reinigen 3 Stück reinigen	
	Mit Mobilcompound Nr. 2	21 Kilometerzählerwelle sdmieren	22 Räder über Kreuz wechseln	
Alle 20000 km	Mit Mobilcompound Nr. 2	22 Hinterrad-Naben Radkapseln auffüllen 1 Schmierstelle rechts 1 Schmierstelle links	16 Lichtmaschinenlager bei Typ 15/6 erfordert Ausbau	
	Mit Mobilcompound Nr. 5	23 Vorderrad-Naben Sdmierung erfordert Ausbau Spezialvorschriften beachten		

